

## Montasjeinstruks for merking av rør

### Utstyr før oppstart

- Rørmerketape
- Rørmerkeetiketter
- Saks
- Kost, papir, rengjøringsmiddel, etc (for ren overflate på rør før montasje)
- Målestokk, penn, blyant, tusj (for markering av siktelinje, og markering av flere rør med tanke på lik høyde mellom merkene)

### Forberedelse

- Husk riktig fargekode (tape) og betegnelse (etikett)
- Det er viktig å tilpasse tapen til røret før montasje ved å måle riktig lengde. Ikke fjern dekkpapiret.
- Lag gjerne siktemerker på røret med penn, blyant eller tusj etter behov, men husk på at tapen dekker dette ved montasje
- Husk 5 cm overlapp og klipp tapen
- Klipp av hjørnene på skrå på overlappdelen (da vil ikke tapen krølle seg)
- Ta av litt av dekkpapiret på overlappdelen (ca 3 cm) og fest til en flat overflate, og deretter rull ut og fjern dekkpapir til ønsket vindu for etiketten(e)
- Dersom alle piler vil synes på røret etter montasje må alle ha etiketter
- Husk at teksten må stå riktig i forhold til pilretning
- Viktig å være nøyaktig ved festing av etikett da limet på tape har sterk festeevne

### Montasje

- Ikke fjern alt dekkpapiret.
- Overlappingen skal være minst mulig synlig ved innsyn, og pass på at overlappingen ikke dekker til et etikettvindu (da overlapper man slik at etikettvinduet er på toppen)
- Begynn ved å feste ca 5 cm eller mer av tapen, og deretter drar man sakte av dekkpapiret samtidig som man fester tapen (lettere hvis man har en siktelinje)
- Når man fester tapen må man huske på at det må være stramt så det ikke oppstår luftbobler
- Når hele tapen er festet rundt røret burde man forsiktig stryke på tapen slik at den fester seg godt

Okt.2017

